

UPUTE ZA KORIŠTENJE PROIZVODA

Najčešći razlog za greške u madracu i brže propadanje je neadekvatna podnica. Svaki madrac, ovisno o svojoj jezgri zahtjeva adekvatnu podnicu:

Žičani madrac-bonell jezgra: može se postaviti na punu ploču ili tvrde letvice sa širim međurazmakom između letvica do max. 7 cm.

Žičani madrac-džepičasta jezgra i madraci od PU/HR pjene: zahtjevaju podnice s flexibilnim (elastičnim) letvicama i manjim međurazmakom između letvica do max 4,5 cm.

Važno, ukoliko želite podnice s podiznim mehanizmom trebate voditi računa da se one mogu koristiti samo s madracima od PU/HR pjene.

Okvir kreveta treba biti čvrst, sa bočnim stranicama koje trebaju biti dovoljno visoke da i nakon postavljanja podnice drže madrac fiksiran na istom mjestu, odnosno da nema pomicanja madraca tokom korištenja zbog međuprostora između okvira kreveta i madraca.

Kod podnica na bračnim krevetima se preporuča da imaju pojačanje u vidu noge na sredini ispod kreveta da ne bi dolazilo do pojačanog opterećenja madraca u središtu kreveta.

Potrebno je barem 2 puta godišnje okretati madrac u svim smjerovima, vodeći računa o jezgri madraca. Madraci koji imaju gornji sloj od memory pjene okreću se glava/noge, dok se svi ostali okreću i donja/gornja strana.

Poželjno je ne savijati madrace od žičane jezgre prilikom transporta, okretanja ili skladištenja.

Ušivne ručke na bočnim stranicama pojedinih madraca nisu predviđene za okretanje već samo za namještanje madraca.

Madrac je potrebno povremeno provjetravati, osobito u prostorijama s povećanom vlažnošću zraka jer oštećenja i zaprljanja uzrokovana pljesnima ne mogu biti razlog za reklamaciju madraca.

Jamstvo je moguće realizirati po standardnim Emmezeta uvjetima koji su propisani zakonom o potrošačkim pravima u Republici Hrvatskoj uz napomenu da se isti neće odnositi na korištenje madraca na neodgovarajućim podnicama, u prostorijama neprimjerene vlažnosti zraka ili kod skladištenja/transporta u okomitom položaju.